

NÓŻ RATOWNICZY 6W1

59,00 zł brutto 47,97 zł - netto



Ostre ząbkowana ostrze
Jasna wodoodporna latarka LED
Krzesełko do rozpalania ognia
Blokad przed zamknięciem ostrza
Końcówka do rozbijania szyb
Specjalne ostrze do przecinania pasów
Uchwyt na kieszeń

Categories: [Noże](#)

ZDJĘCIA



OPIS PRODUKTU

Ostrze

Wygodnie otwierane, szerokie ostrze typu *drop point* (90x22 mm) zabezpieczone jest blokadą przeciw przypadkowemu zatrzaśnięciu. Ostrze otwierać można jedną ręką poprzez wypchnięcie kciukiem trzpienia znajdującego się z boku, w pobliżu mocowania ostrza do rękojeści, aż do pełnego otwarcia ostrza.

Pamiętaj: Ostrze zawsze otwieraj od siebie!

Blokada ostrza

Pełne otwarcie ostrza powoduje automatycznie jego zablokowanie (potwierdzone charakterystycznym kliknięciem) blokadą typu *liner lock*.

W celu złożenia noża należy odciągnąć (np. kciukiem) blokadę znajdującą się w rękojeści tuż pod mocowaniem ostrza.

Pamiętaj: Używając noża zawsze postępuj ostrożnie!

Latarka

Wyjmowana wodoodporna latarka znajduje się w tzw. grzbiecie rękojeści. Reflektor skierowany jest wzdłuż grzbietu ostrza.

Latarka posiada magnes w stopie, co pozwala przyczepić ją podczas pracy do metalowych przedmiotów (np. ostrza noża). Dzięki temu można precyzyjnie świecić w pożądanym kierunku bez zajmowania rąk. Latarka zapalana jest poprzez delikatne przekręcenie górnej części zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około pół obrotu.

W celu mocnego zamocowania latarki w nożu można (choć się tego nie zaleca) po wyjęciu latarki z obejmmy obrócić 6-kątną stopę o 1/12 obrotu i wepchnąć mocno latarkę z powrotem w obejmę. Latarka będzie wówczas bardzo trudna do wyciągnięcia.

Latarka wyposażona jest w 4 baterie LR 621.

Krzesiwo

Awaryjne źródło ognia - kompaktowe krzesiwo (5x51mm) znajduje się w końcu grzbietu rękojeści.

Wyciągane jest poprzez mocne pociągnięcie za czarny uchwyt, a chowane poprzez zdecydowane wepchnięcie krzesiwa w obejmę.

Krzesanie iskier osiąga się poprzez energicznie pocieranie ostrzem o krzesiwo, trzymając za uchwyt krzesiwa.

Pamiętaj: Pocieraj krzesiwo od siebie, nie kieruj iskier w stronę osób postronnych!

Postępuj ostrożnie z ogniem!

Nóż życia

Stopa rękojeści wyposażona jest w tzw. nóż życia, czyli zbijak do szyb i zabezpieczone przed zranieniem krótkie ostrze (bez czubka) przeznaczone do szybkiego przecinania linek, pasów (np. bezpieczeństwa), ubrania, itp.

